

- 1) Se necessario, utilizzando un tagliatubi a rulli lisci (F0001-00145), accorciare a misura il tubo corrugato tagliando la sua estremità non flangiata.
- 2) Inserire il dado sul tubo corrugato nel lato pre-flangiato.
- 3) Avvitare il raccordo (A) sul terminale da collegare utilizzando un sigillante idoneo.
- 4) Inserire nel tubo CSST (B) il dado (C).
- 5) inserire nel tubo CSST (B) il tappo di protettivo (D).
- 6) Inserire due O-ring (E1 e E2) nelle prime due gole del tubo CSST (B).
- 7) Rimuovere la il tappo protettivo (D).
- 8) Inserire l'anello aperto in ottone (F) nella terza gola del tubo CSST (B) e stringerlo con una pinza senza deformare il tubo CSST (B).
- 9) Inserire fino a battuta il tubo CSST (B) nel raccordo (A).
- 10) Avvitare il dado (C) sul raccordo (A).

